


Kurzbedienungsanleitung

Steuerungen vorne




1 Touch Screen

2 Power-Taste

- Gedrückt halten: Das Gerät wird ein- bzw. ausgeschaltet
- Einmal kurz drücken: Das Dialogfeld Systemkontrolle wird angezeigt
- Mehrfach kurz drücken: Auswahl der voreingestellten Helligkeitsstufen


Die Home-Seite



- A.** Anwendungstasten
- B.** Auswahl für Einstellungen
- C.** Werkzeuge
- D.** Favoriten
- E.** Schaltfläche fürs Schließen
- F.** Mann über Bord- (MOB-) Taste
- G.** Schaltfläche Systemkontrolle

Die MOB-Markierung

So erstellen Sie eine MOB-Markierung: Drücken Sie die MOB-Taste.




So blenden Sie die Navigationsdaten für den MOB-Wegpunkt aus: Brechen Sie die Navigation über das Menü ab.

Editiere eine Favoritenseite

Gebe den Favoriten-Editiermodus ein:

- Tippe des Edit-Symbols
- Drücke und Halte einer Favoritentaste



Bearbeite eine Favoritenseite




Entferne eine Favoritenseite



Füge eine neue Favoritenseite hinzu

Bearbeite eine existierende Favoritenseite oder konfiguriere eine neue Seite durch Ziehen von Panel-Symbolen in oder aus ein/em Vorschaubereich.


Speichere die Änderungen durch Antippen der Speichern-Taste.



Panelgröße einstellen

Sie können die Panelgrößen in einer Split-Seite anpassen.

1. Tippe die Anpass-Splittaste im Kontroll-Díalog des Systems, um das Größen-Veränderungssymbol anzuzeigen
2. Ziehe das Größen-Veränderungssymbol, um die bevorzugte Panelgröße einzustellen
3. Speichere die Änderungen durch Antippen des Displays



Kontroll-Dialog des Systems

Wird für schnellen Zugriff auf System-Einstellungen gebraucht.


Aktiviere den Dialog durch:

- Drücken der Einschalttaste
- Tippen Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Systemkontrolle
- Fingerzug vom oberen Fensterrand



→ **Hinweis:** Der Inhalt des Kontroll-Dialogs des Systems hängt von der angeschlossenen Ausrüstung und vom aktivierten Panel ab.

Anwendungsseiten



- A. Schaltfläche Startseite/ Seiten
- B. Anwendungsfeld
- C. Menüschaltfläche
- D. Instrumentenleiste
- E. Steuerleiste

Karten

- Verändere den Zoom der Karten durch Ausbreitungs- bzw. Einengungs-Ziehgesten, durch Verwendung der Zoom- Tasten.
- Bewege die Ansicht beliebig durch Schwenken der Karte.
- Zeige Informationen über Karteninhalte durch Antippen dieser an.




Wegpunkte

Um einen Wegpunkt zu erstellen: wählen Sie die Menüoption "Neuer Wegpunkt".


- **Hinweis:** Bei inaktivem Cursor wird der Wegpunkt an der Schiffsposition erstellt. Bei aktivem Cursor an dessen Position.

SailSteer Anzeigefeld




SailSteer bietet eine zusammengefasste Ansicht der wichtigsten Fahrtdaten. Alle Daten, die in Relation zum Bug der Jacht angezeigt werden. Die Anzahl der Datenfelder, die in dieser Anzeige eingeschlossen sind, ist von der verfügbaren Feldgröße abhängig.

Anliegerlinien auf Karte und SailSteer Anzeigefelder





Wind-Plot Anzeigefeld



Windrichtung und Windgeschwindigkeit.


Zeit-Plot Anzeigefelder



Zwei vordefinierte Layouts. Tippe auf den linken/rechten Anzeigefeld-Pfeil um zwischen den Layouts hin und her zu schalten.


Autopilot

- Aktivieren Sie das Autopilot-Bedienfeld über die Kontrollleiste.
- Wählen Sie einen Autopilot-Modus aus, indem Sie in der Kontrollleiste die Modus-Schaltfläche drücken.
- Wechseln Sie über das Autopilot-Bedienfeld oder eine physische Standby-Taste in den Standby-Modus.



Radar

- Schalte die Radarantenne An/Aus im Menü.
- Wähle den Abtastungsbereich mit den Zoom-Tasten in der Radarbild-Ansicht.



Produkthandbücher

Benutzerhandbücher, technische Spezifikationen und Erklärungen finden Sie auf der Produkt-Website unter: www.bandg.com