



Scannen, um eine Kopie zu speichern.

DE

ZEUS® S KURZANLEITUNG

Das B&G Zeus® S Multifunktionsdisplay ist in mehreren Größen erhältlich. In diesem Dokument werden die Grundlagen zur Bedienung des Geräts beschrieben.


Um die neueste Version dieses Dokuments sowie andere App-Anleitungen zu erhalten, empfehlen wir, die B&G-App für Mobilgeräte herunterzuladen, den QR code® zu scannen und die Konnektivitätsfunktionen Ihres Zeus® S zu nutzen. Oder besuchen Sie alternativ: www.bandg.com/downloads/zeus-s.

→ **Hinweis:** Lesen Sie das beiliegende Installationshandbuch, bevor Sie das Gerät einschalten.

GRUNDLEGENDE STEUERUNG

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Einschalttaste gedrückt. Ein Piepton signalisiert, dass das Gerät hochgefahren wird.

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes die Einschalttaste gedrückt, oder wählen Sie die Option **Power aus** im Schnellzugriff-Menü.



- A Einschalttaste
- B Touchscreen

Externe Stromkontrolle

Die Stromversorgung des Geräts kann über einen externen Schalter oder andere Geräte gesteuert werden. Weitere Informationen zu den verfügbaren Stromversorgungsoptionen finden Sie im Installationshandbuch des Geräts.


→ **Hinweis:** Wenn das MFD über eine externe Stromquelle versorgt wird, kann es nicht über die Einschalttaste ausgeschaltet werden. Indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie die Einschalttaste erneut.

INBETRIEBNAHME

Wenn Sie das Gerät erstmals oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erneut einschalten, müssen Sie die Sprache, das Land und die Zeitzone einrichten, nach einem vorhandenen Bootsnetzwerk suchen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

ANLEITUNG ZUM EINRICHTEN


Wählen Sie auf dem Bildschirm **Willkommen** die Option **Setzen Sie die Geräteeinrichtung fort**, um das Gerät einzurichten. Wählen Sie alternativ das Einstellungssymbol und dann **Anleitung zur Einrichtung** am Gerät aus.



→ **Hinweis:** Das korrekte Einrichten des MFD ist für eine genaue und sichere Navigation auf dem Wasser unerlässlich.

SCHNELLZUGRIFF-MENÜ

Über das Schnellzugriff-Menü können Sie schnell auf grundlegende Systemeinstellungen und Funktionen zugreifen. Drücken Sie die Einschalttaste einmal, oder wischen Sie von oben nach unten, um das Schnellzugriff-Menü einzublenden. Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht eines Gerätes, das an eine externe Stromsteuerung angeschlossen ist.



→ **Hinweis:** Um das Schnellzugriff-Menü auszublenden, wischen Sie nach oben, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.


APPS

Eine App ist ein Programm für eine spezielle Funktion. Die Verfügbarkeit einiger Apps hängt von der Größe des Gerätes und der damit verbundenen Hardware ab.

Für App-spezifische Benutzerhandbücher laden Sie die B&G-App auf Ihr Mobilgerät herunter und verbinden Sie das Mobilgerät mit Ihrem Display. Alternativ können Sie auch www.bandg.com/downloads/zeus-s besuchen.

STARTBILDSCHIRM


Um den Startbildschirm zu öffnen, wählen Sie die Schaltfläche "Home" im Bereich der zuletzt verwendeten Apps. Alle Apps, Einstellungen und Warnmeldungen können über den Startbildschirm aufgerufen werden.



- A Schaltfläche "Home": Hiermit gelangen Sie zum Startbildschirm.
 - B Liste der Warnungen: Zeigt einen chronologischen Verlauf der Warnmeldungen an.
 - C Einstellungen: Hier können Sie auf die Einstellungen Ihres MFD zugreifen.
 - D Statusleiste: Zeigt den aktuellen Tag und die aktuelle Uhrzeit an.
 - E Apps: Alle System- und benutzerdefinierten App-Gruppen werden in einem Raster-Layout angezeigt.
 - F Verlassen: Hiermit können Sie den Startbildschirm verlassen und zur zuletzt verwendeten App zurückkehren.
- **Hinweis:** Die Schaltfläche zum Verlassen des Startbildschirms (F) ist deaktiviert, wenn keine App aktiv ist.

NOTFALL UND MOB


Verwenden Sie die MOB-App (Man Over Board) für Notfallsituationen. Um die App zu öffnen, wählen Sie auf dem Startbildschirm **MOB (2)** aus. Wählen Sie die Overboard-Markierung (3) aus, um einen MOB-Wegpunkt an der Position Ihres Schiffes zu erstellen. Wählen Sie nun die Hilferuf-Schaltfläche (4), um hilfreiche Anweisungen bei der Hilfesuche anzuzeigen. Befolgen Sie die Anweisungen, um auf den Notfall zu reagieren.



→ **Hinweis:** Verwenden Sie zum Entfernen des MOB-Wegpunkts die App "Wegpunkte & Routen".

WARNUNGEN

Das Gerät überwacht kontinuierlich die angeschlossenen Sensoren und Geräte auf Warnmeldungen, Systemfehler und Umgebungsänderungen. Warnungen können durch das Einrichten von Regeln konfiguriert werden. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Warnungen**.



MIT MOBILER APP VERBINDEN

Wählen Sie im Schnellzugriff-Menü die Option **Mit der B&G-App verbinden** aus, um Ihr Mobilgerät (Telefon oder Tablet) mit dem Gerät zu verbinden.

Laden Sie die B&G-App aus dem App Store® oder bei Google Play® herunter und scannen Sie dann den QR code®.



Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit der mobilen App Folgendes tun:

- App-Handbücher auf Ihrem Mobilgerät anzeigen und herunterladen
- Ihre Displayeinheit registrieren
- Premium-Karten abonnieren
- Eigene Wegpunkte, Routen und Tracks erstellen
- Sonderziele (POI) finden
- Schiffsverkehr und Wetter überwachen
- Software-Updates für die Displayeinheit herunterladen und installieren

→ **Hinweis:** Für diese Funktion ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

WARENZEICHEN

- Navico® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
- B&G® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
- Zeus® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
- QR code® ist ein Warenzeichen von Denso Wave Incorporated.
- App Store® und die App Store-Logos sind Warenzeichen von Apple Inc.
- Google Play® und Google Play-Logos sind Warenzeichen von Google LLC.

Dokumentversion: 002

© 2024 Navico Group. Alle Rechte vorbehalten. Navico Group ist ein Geschäftsbereich der Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ™ Common-Law-Zeichen. Nähere Informationen zu den globalen Markenrechten und Akkreditierungen der Navico Group und anderer Unternehmen finden Sie unter www.navico.com/intellectual-property.